SUPERIOR

Doppelkochplatte

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**HP 202 D7**
Netzspannung	220-240V ~ 50/60 Hz
Leistung große Herdplatte	1500 Watt
Leistung kleine Herdplatte	750 Watt
Kochplattendurchmesser: 185mm + 155mm, einstellbare Temperatur, Betriebsleuchten, rutschfeste Gummifüße, Überhitzungsschutz	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie von scharfen Kanten.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Achten Sie während des Betriebs auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm an den Seiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien, wie z.B. Vorhänge, Tapeten, Kleidungsstücke, Tischtücher. Stellen Sie das Gerät nicht unter Wandschränken oder Regalen auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebs werden neben den Kochplatten auch die Außenflächen stark erhitzt. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den erhitzten Flächen. Berühren Sie das Gerät an den Schaltern. Verwenden Sie bei Bedarf Küchenhandschuhe. Verbrennungsgefahr!
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Erhitzen von Öl und anderen Flüssigkeiten.
- In Brand geratenes Fett oder Speisen nie mit Wasser löschen! Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.

- Ziehen Sie bei auftretenden Störungen sofort den Netzstecker!
- Schalten Sie bei Nichtgebrauch das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Handhabung, wie z.B. Wegstellen, vollständig abkühlen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Griffe
2. Leistungsregler große Kochplatte
3. Betriebsleuchte große Kochplatte
4. Betriebsleuchte kleine Kochplatte
5. Leistungsregler kleine Kochplatte
6. Kleine Kochplatte (155mm)
7. Große Kochplatte (185mm)

OHNE ABBILDUNG: Netzkabel mit Netzstecker an der Rückseite des Gerätes.

ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME

1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien.
2. Überprüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker auf mögliche Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
3. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche auf.

4. Um eventuellen Staub oder Rückstände vom Herstellungsprozess zu entfernen, sollten Sie das Gerät vor dem Erstgebrauch gründlich reinigen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Pflege- und Reinigungshinweise.
5. Stellen Sie sicher, dass beide Leistungsregler auf MIN stehen, das Gerät also ausgeschaltet ist.
6. Schließen Sie das Netzkabel nachfolgend an das Stromnetz an.
7. Nehmen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme einmal kurz (ca. 5 Minuten) ohne Töpfe in Betrieb. Drehen Sie hierzu die Leistungsregler der Kochplatten auf MAX.
   Hinweis: Die Kochplatten wurden werkseitig leicht eingefettet. Daher ist beim erstmaligen Betrieb eine kurzfristige, leichte Rauch-/Geruchsentwicklung möglich. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei der weiteren Nutzung des Gerätes nicht mehr auftritt.

HANDHABUNG DES GERÄTES

Verwenden Sie auf den Kochplatten nur geeignetes Kochgeschirr!
- Stellen Sie den befüllten Kochtopf auf die, der Topfgröße entsprechende Kochplatte. Achten Sie stets darauf, dass der Durchmesser des verwendeten Kochgeschirrs der jeweiligen Kochplatte entspricht und nicht größer oder wesentlich kleiner als die Platte ist.
- Wählen Sie eine dem Gar- / Erhitzungsvorgang angemessene Einstellung mittels des Leistungsreglers der jeweiligen Kochplatte.
  MIN = Aus bis MAX = maximale Temperatur
  Dazwischen liegen die Unterteilungen 1 – 5 (1 = lauwarm / 5 = heiß).
- Sobald eine Kochplatten eingeschaltet wird, leuchtet die jeweilige Betriebsleuchte auf.
- Zur Beendigung des Kochvorgangs stellen Sie den Leistungsregler auf MIN. Die Betriebsleuchte erlischt.
  ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Kochplatte auch nach dem Ausschalten und Erlöschen der Betriebsleuchte noch erhitzt ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen!
- Das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser eintauchen oder direkt unter fließendem Wasser abwaschen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Reinigungsmitteln, Alkohol, Scheuersand, Topfkratzer, Stahlbürsten oder sonstige harte Gegenstände, welche die Oberflächen beschädigen könnten.
- Lassen Sie Verschmutzungen nicht antrocknen. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile möglichst bald nach dem Gebrauch.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Lebensmittelrückstände am Gerät verbleiben.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem Spültuch und Spülmittel oder verwenden Sie spezielles, im Handel erhältliches Kochplattenreinigungsmittel. Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise des jeweiligen Herstellers!
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.
- Trocknen Sie das Gerät nach jeder Reinigung gründlich ab.
- Das Netzkabel und der Stecker dürfen ausschließlich mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.
  Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000428

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
ZHONGSHAN SONGJING ELEC. CO., LTD
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG